

Wir machen Glas beweglich!

<u>WARTUNGSHINWEISE</u> <u>Variant</u>

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung (ca. 1 Mal pro Jahr), bei der nachfolgende Punkte erledigt werden sollten:

Laufschiene reinigen (Staub und Ablagerungen von der Lauffläche entfernen)
Überprüfung das alle Befestigungsschrauben in der Laufschiene eingesetzt und
angezogen sind
Höhenjustierung und Ausrichtung der einzelnen Flügel prüfen
 Glaseinstand in Klemmschiene ca. 27 mm (Standard + Mitnehmer)
Kontermuttern und Sicherungsschrauben auf festen Sitz prüfen
Mitnehmerklötze und Bügel auf festen Sitz prüfen
Sämtliche Rollen auf Leichtgängigkeit prüfen
Sitz und Ausrichtung der Blenden und Stirndeckel kontrollieren
Fester Sitz und Sauberkeit der unteren Flügelführungen prüfen
Fester Sitz von Bodenbuchsen, Schließblechen, etc. im/am Boden prüfen
Bodenbuchsen, Schließbleche und Führungsprofile von Schmutz befreien
Leichtgängigkeit von Schloß und Profilzylinder sicherstellen
Glasscheiben auf Ausmuschelungen überprüfen (ggf. austauschen)
Verunreinigungen auf den Beschlägen mit warmem Wasser bzw. handelsüblichen
Reinigern entfernen
Für die Reinigung der Glasscheiben nur handelsübliche Glasreiniger verwenden

Stand: September 2010 Seite 1 von 1