

Bedienungshinweise **HSW-Anlage**

Bei der Bedienung von Teufelbeschlag HSW-Anlagen ist zu beachten, dass die Glaselemente immer mit beiden Händen, möglichst weit oben, geführt werden. Dadurch wird ein Pendeln der Elemente beim Fahren vermieden.

Die Flügel müssen durchgehend lotrecht in und aus der Park-Laufkonstruktion geführt werden, um ein Zusammenstoßen der Elemente und damit Absplitterungen der Glaskanten (Ausmuschelungen) zu vermeiden und ein nahtloses Ineinanderfahren der Riegel zu gewährleisten.

Die Ver- und Entriegelung muss stets von Hand erfolgen.

Bedienung Pendelflügel:

Zum Öffnen eines Pendelflügels wird dessen untere Verriegelung (Schloss oder Riegel) in der Klemmschiene gelöst und kann dann je nach Parkstellung

- um 90° in seine Endposition gedreht werden,
- oder nach vorne „aus der Glasachse heraus“ gedreht werden, um den Abgang für die restlichen Schiebeflügel freizugeben. Danach werden die Schiebeflügel in den Parkbereich geschoben und der Pendelendflügel zurück in seine Ursprungsposition in Glasachse gedreht.

Bedienung Schiebeflügel:

- Um die Schiebeflügel in den Parkbereich zu schieben, muss die untere Verriegelung des jeweils ersten Flügels gelöst werden; anschließend kann ein Element nach dem anderen in den Parkbereich verschoben werden.