

WARTUNGSHINWEISE

HSW-Anlage

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung (ca. 1 Mal pro Jahr), bei der nachfolgende Punkte lt. beiliegender Montageanleitungen geprüft werden sollen:

- Laufschiene reinigen (Staub und Ablagerungen von der Lauffläche entfernen)
- Einstellung der Bürstendichtung
- Höhenjustierung der einzelnen Flügel
- Glaseinstand in Türschiene ca. 25 mm
- Alle Endkappen (sofern erforderlich mit Puffer) vorhanden und angeschraubt
- Sämtliche Rollen auf Leichtgängigkeit prüfen (bei Schiebeflügel)
- Kontermuttern und Sicherungsschrauben auf festen Sitz überprüfen
- Korrekter Sitz und Lage des Bolzenträgers bei Pendel-Endflügel
- Leichtgängigkeit der unteren Verriegelungen
- Fester Sitz von Bodenbuchsen / Schließbleche im Boden
- Bodenbuchsen / Schließbleche von Schmutz befreien
- Leichtgängigkeit von Schloß und Profilzylinder
- Bei Bodentürschließer: korrekten Sitz und Dichtigkeit prüfen, sowie Schmutz im Zementkasten entfernen
- Bei HSW-PT oder AT-Flügel: Lage des Umstellgetriebes prüfen; Knickkurbel vorhanden
- Verunreinigungen auf den Beschlägen mit warmem Wasser bzw. handelsüblichen Reinigern entfernen
- Für die Reinigung der Glasscheiben nur handelsübliche Glasreiniger verwenden