

Bedienungshinweise

Faltanlagen

TEUFELBESCHLAG

Wir machen Glas beweglich!

Bei der Bedienung von Teufelbeschlag Faltanlagen ist zu beachten, dass die Glaselemente immer mit beiden Händen, möglichst weit oben, geführt werden. Die Flügel müssen durchgehend lotrecht geführt werden. Die Ver- und Entriegelung muss stets von Hand erfolgen.

Bedienung Faltanlage mit ungerader Flügelanzahl:

- Öffnen: Gangflügel entriegeln und mit 180°-Drehung vor den anschließenden Flügel falten. Alle anderen Verriegelungen öffnen. Die jeweiligen „Flügelpaare“ einzeln anfallen und im angefalteten Zustand gleichmäßig zur Seite schieben.
- Schließen: Vorgang in umgekehrte Reihenfolge wie oben beschrieben.
WICHTIG: Gangflügel wird immer zuletzt geschlossen!

Bedienung Faltanlage mit gerader Flügelanzahl:

- Öffnen: Alle Verriegelungen öffnen.
„Flügelpaare“ einzeln anfallen und im angefalteten Zustand gleichmäßig zur Seite schieben.
- Schließen: Vorgang in umgekehrte Reihenfolge wie oben beschrieben.

VORSICHT: Finger beim Schließen zwischen den Gläsern nicht einklemmen!